

Инструкция по установке

спутникового терминала HUGHES HT 1100

2019г

РАЗДЕЛЫ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	. 2
2.	РЕГИСТРАЦИЯ ТЕРМИНАЛА ОПЕРАТОРОМ	. 2
3.	ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ СТАНЦИИ	. 3
4.	МОНТАЖ АНТЕННОГО ПОСТА	5
5.	УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО МОДЕМА НТ1100	9
6.	ПОРЯДОК ПЕРВИЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СТАНЦИИ	11

Приложения:

1.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА СПУТНИК	19
2.	НАСТРОЙКА IP АДРЕСА КОМПЬЮТЕРА (ДЛЯ WINDOWS 7)	20
3.	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МОДЕМА Hughes HT1100	29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Малая земная станция спутниковой связи (M3CCC) компании «Hughes» работает в многолучевых спутниковых системах Ка-диапазона. Пользовательский терминал, на основе модема HT1100, предназначен для предоставления спутникового канала интернет с высокой пропускной способностью. Обеспечивает быстрый веб-серфинг, обмен файлами, поддерживает потоковое видео.



Варианты пользовательских терминалов

- M3CCC HT1100/0,74m/1BT
- M3CCC HT1100/0,74м/2Вт
- M3CCC HT1100/0,98м/2Вт
- M3CCC HT1100/1,2м/2Вт

где: HT1100 –тип модема 0,74м (0,98м) –диаметр антенны 1Вт (2Вт) –мощность передатчика

Точки стояния космических аппаратов (спутников), работающих в Ка-диапазоне: «Экспресс АМ6» 53° в.д. **Для подключений в европейской части России и Западной Сибири** «Экспресс АМ5» 140° в.д. **Для подключений на территории Сибири и на Дальнем Востоке**

2. РЕГИСТРАЦИЯ ТЕРМИНАЛА ОПЕРАТОРОМ

Для работы терминала необходима его регистрация оператором. Оператор выдает пользователю идентификационный номер терминала «Site ID». Данный номер потребуется при первичном включении станции.

Если терминал в работе, но планируется перенос его на другую локацию, сообщите об этом оператору до отключения оборудования. Отключать оборудование только после подтверждения оператором разрешения на перемещение терминала.

Обратитесь в службу технической поддержки по e-mail: operator@izhteleport.ru, или по телефону: 8 (3412) 956-210.

3. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ СТАНЦИИ

Выбор места установки определяется по следующим критериям:

- Определите место установки модема HT1100 (устанавливается в помещении). Длина кабеля типа RG6 и RG11, от антенны до модема не должна превышать 40м и 70м соответственно;
- Определите место установки антенного поста. Основной критерий выбора места установки свободный обзор в направлении на спутник. Под свободным обзором понимается то, что на воображаемой линии, соединяющей антенну и спутник, нет посторонних объектов (зданий, деревьев и т. п.). Антенну не устанавливать в местах, где возможно интенсивное попадание на антенну воды, снега, льда (под скатами наклонной крыши, водосливами и т. п.).

Для определения направления на спутник необходимо знать координаты места установки. Координаты можно определить с помощью GPS навигатора, смартфона с модулем GPS или публичного картографического сервиса, например <u>https://maps.yandex.ru</u>

9 Поиск мест и адресов Q			
×			
Корткеросский район	5 x - 4	Корткеросский район	
Республика Коми, Россия 61.537995, 52.007951 СП КООРДИНАТЬ	a 🦕		
🔲 🕜 🍫 Маршрут			
Исправить неточность			
	Мордино		

Для определения направления на спутник можно воспользоваться:

- Компасом, транспортиром и картой местности. См. Приложение №1
- Веб-сервисом dishpointer.com:



- Водим в соответствующее поле координаты места установки;
- Выбираем спутник из выпадающего списка (53E Express AM6 или 140E Express AM5);
- Нажимаем «Search!»

На карте ниже - видим маркер (место установки) и зелёную линию указывающую направление на спутник. Под картой расположены три блока с информацией, а именно:

- Your Location (это введенные ранее координаты (широта и долгота) места установки)
- Satellite Data (данные выбранного спутника, его название и расстояние от точки установки до спутника в километрах)
- Dish Setup Data (данные для настройки спутниковой станции, самый важный для нас блок, разберём его отдельно)

Данные для настройки тарелки включают в себя:

Elevation - угол возвышения спутника над линией горизонта. Azimuth (true) - истинный азимут на спутник, то есть угол между севером и спутником; Azimuth (magn.) - азимут на спутник с учётом магнитной поправки;

После выбора места установки спутниковой станции, монтируем опору и устанавливаем на нее собранную антенну. Протягиваем кабельную трассу от антенного поста до спутникового модема.

4. МОНТАЖ АНТЕННОГО ПОСТА

Для сборки антенны Вам понадобится следующий инструмент:

- Ключ гаечный 1/2" (12,7 мм);
- Ключ гаечный 7/16" (11,11 мм);
- Ключ шестигранный 7/64" Allen (HW 3);
- Отвертка крестовая (для некоторых модификаций антенн не требуется).

Сборка антенны с приемо-передатчиком



Важно! При сборке антенны посмотрите, куда направлена метка на приемо-передатчике.

В зависимости от того в каком луче будет работать Ваш спутниковый терминал метка на облучателе должна быть направлена либо на букву L - левая круговая поляризация (Uplink Pol : Left-Hand), либо на букву R — правая круговая поляризация (Uplink Pol: Right-Hand):





Ниже приведены зоны покрытия с нумерацией абонентских лучей, которые помогут определить, как должна быть установлена метка на облучателе. Для каждого луча указан тип поляризации в соответствии с проектным частотно поляризационным планом.



В случае затруднений с самостоятельным определением луча, в котором производится установка ЗССС просьба обращаться в службу технической поддержки по тел. 8(3412)956-210 При необходимости при помощи шестигранного ключа открутите облучатель и измените поляризацию. Далее завершите сборку радиочастотной части в соответствии с рисунками:



Примечание! Возможно несоответствие конструкции приемо-передатчика и антенны с приведенными фотографиями.

Монтаж крепления антенны



Определите способ крепление антенны (на стену, на кровлю и т.д.). Крепежные элементы (анкерные болты, шпильки, гайки, шурупы и т. д.) выбирайте в зависимости от ветровой нагрузки и материала основания, на которую крепится антенна. Установите опору и смонтируйте на нее собранный антенный пост.

Прокладка коаксиального кабеля от антенны до модема

Проложите коаксиальный кабель внешнего исполнения (RG-6 или RG-11, 75 Oм) от модема HT1100 до антенного поста избегая острых углов. Закрепите кабель по всей трассе. В месте крепления антенны оставьте запас кабеля длиной, примерно, 1м для обеспечения возможности юстировки, замены разъема в процессе эксплуатации.

Установите на концах кабеля разъемы F-типа в соответствии с рисунком:

- 1. Снять верхнюю изоляцию кабеля на 15 мм, не повредив экранирующую оплетку.
- Расположить экранирующую оплетку вдоль кабеля.
- 3. Аккуратно расположить фольгу вдоль экранирующей оплетки.
- 4. Снять слой внутренней изоляции на 10 мм.
- 5. Накрутить разъем до упора.
- "Откусить" центральный проводник, чтобы он не выступал за разъем больше, чем на 2 мм.

Установите центральный проводник по центру разъема и аккуратно, без перекосов, прикрутите его к приемо-передатчику антенны (блоку заземления или модему).

Для защиты от попадания влаги, загерметизируйте разъем силиконовым герметиком или «сырой резиной» в два слоя и поверх изоляционной лентой. Закрепите кабель как показано на рисунке. Сверните запас кабеля кольцом и закрепите.





Заземление антенного поста и коаксиального кабеля

Заземление выполняется медным проводом не менее 2,5 мм² в оболочке желто-зеленого цвета. При использовании специальных кольцевых наконечников пользоваться только обжимным инструментом. Зеркало антенны заземляется входящим в комплект зеленым проводом.

5. УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО МОДЕМА НТ1100

<u>Внешний вид</u>

Передняя панель модема HT1100



Важно! Требования к месту установки модема:

Задняя панель модема НТ1100

- Не закрывайте вентиляционные отверстия модема.
- Оставьте по 15 см свободного пространства вокруг верхней и боковых сторон модема, для предотвращения перегрева.
- Не устанавливайте модем вблизи источника тепла, например, прямых солнечных лучей, радиаторов.
- Используйте модем только в вертикальном положении.

<u>Подключение</u>

Подключите коаксиальный кабель к приемо-передатчику и к разъёму «Sat» модема HT1100. Важно! Коммутацию кабеля производить строго при выключенном питании на модеме, так как по коаксиальному кабелю идет питание на приемо-передатчик.

ВАЖНО! НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ RESET/RESCUE. НАЖАТИЕ НА ЭТУ КНОПКУ ПРИВОДИТ К СТИРАНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДЕМА. ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО НА ЗАВОДЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Подключите Ethernet кабель к разъёму «LAN» модема HT1100 и Ethernet порту компьютера.

Подключите блок питания к разъему на модеме НТ1100.



Подключите блок питания к сети 220В.

Важно! Нельзя выключать и включать модем при помощи разъема питания модема. Это может привести к выходу модема из строя.

Проверка Ethernet соединения между модемом и компьютером

Проверьте настройки компьютера, к которому подключен спутниковый модем.

Настройка Ethernet-интерфейса: Автоматическое получение IP адреса и DNS адресов (DHCP). Настройки веб-браузера: Отключить прокси-сервер. Проверка IP адреса: Наберите команду DOS: **ipconfig** Убедитесь, что IP адрес шлюза: **192.168.0.1** Убедитесь, что Ethernet соединение между Вашим компьютером и модемом успешно установлено. Наберите команду DOS: **ping 192.168.0.1** Убедитесь, что есть эхо-ответ от указанного IP-адреса (модема).

Примечание! Если по DHCP Вы не можете подключиться к модему. Отключите и подключите кабель Ethernet или программно отключите – включите сетевую карту и повторите попытку.

В Приложении №2 приведены настройки компьютера для операционной системы Windows 7. Настройка под другие операционные системы аналогична.

6. ПОРЯДОК ПЕРВИЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СТАНЦИИ

При первичном включении станции Вам потребуются:

- Sbc.cfg файл который содержит специфические системные параметры;
- Координаты местоположения антенного поста (с точностью до градусов и минут);
- Направление на спутник (азимут и угол места);
- Номер луча и его поляризация;
- Site ID для регистрации спутникового терминала.

Важно! Проходите регистрацию модема только в месте установки антенного поста.

Для настройки и регистрации модема выполните следующие действия:

Вход в меню модема через WEB браузер

Запустите WEB браузер, наберите в адресной строке: **http://192.168.0.1** и нажмите клавишу «Enter». Появится экран настройки модема:

		System Status System Information
Russian Satellite Communications Company	SAN:	ESN:11158636 Diagnostic Code:Not Available
Mome	HT1100 System C Your built-in diagnostic system for	Control Center for viewing performance statistics, getting help and configuring settings
> Connectivity Test	HELP	Terminal Status
 Built-In Self Test Help 	Call your Service Provider	Vour system is not quite ready. Once your installer has activated your modem, you will be able to complete your Service Activation and go online.
		If you are replacing an existing satellite modem, please wait while your new modem completes activation.

©2015 HUGHES

Для перехода в дополнительное меню нажмите на букву «*l*.»

Откроется новое окно:

		ESN:11158636		SAI:0(0x0)	
Russian Satellite Communications Company		SW Version :6.0.1.2 (M)	Diagn	ostic Code:Not Available	
		12/2	8/2018 08:08:48		
Auto Refresh 0 •	Si	stem State Code 22.1.1	UpTime 0.00	(d.h:m:s) 21:49	Available Memory 78964 KB
General Web Acceleration		LAN (eth0)			SbcStatus
Logs	Interface State		Up 100M FD	Installation Status	Initial
nstallation	Rx Packets		696	SBC State Code	22.1.1
Enterprise options	Rx Bytes Tx Packets		70467		Association
	Tx Bytes		1367539	Association State	ASSOCIATING
		Satellite (rat)		IPGW ID	DUB15RSCWGW0501
		Satellite (Sat)		Association Time	N/A
	Rx Packets		0	CMM Timeouts	0
	Rx Bytes		0	Keep Alive Timeouts	0
	Tx Packets		0	Association State Code	21.1.1
	I x Bytes		0	FAP State Code	24.1.2

Обратите внимание! Если в процессе первоначальной установки или установки модема на котором был выполнен сброс в заводские установки Вы получаете System Status Code 3.1.1 (невозможность определить передатчик и считать с него параметры), то установите АТТЕНЮАТОР между модемом и приемо-передатчиком либо применяйте кабель длиной от 80м. Подробнее в Приложении №3.

Q 0 192.955.0 (1) in statistic (g)	Second					0. ŵ
HUGHES	- 6	HT1100 Advanc Esk:1075995 Swiveson #0.152 (MIG.0.15	ed Configuration a SN 3 2 F) Dispose oversets accert 4	Ind Statistics C Ind Statistics C Inde (Sec Sec Sec Sec		
Auto Retivesh (0) • Advanced Menu • General • Web Acceleration • Urbs • Loga • Installation • Enterprise options		Seven Sen Code 3.1.1	^{υρτιπ} 0.00	(dhms) 01:44	75556	5 KB
		LAN (HING)			ShcStatus	
	Interface Stat Ra Packets Ra Bates To Packets	8	Up 100M FD 106 19704 241	lo yalatoo Suno. SBC State Code	Association	(Arg. A.
	Tic Bytes	Satellite (sat)	255164	Association State IPGW ID Association Time	CRE	ATING IPGW_POO
	Rx Packets Rx Bates Tic Packets Tic Bates		0000	CMM Timetots Keep Alive Timeouti Association State Code TAP State Code BODC Profiles		21.1.



Внешний вид аттенюатора на 6db -

- Аттенюатор, установленный между модемом и приемопередатчиком

Новый терминал нуждается в файле sbc.cfg, который содержит специфические системные параметры. Нажмите кнопку «Upload SBC Config» на экране «Advanced», чтобы загрузить файл sbc.cfg

	Выбор выклад	цываемого файла	
Russian Satellite Communications Company	(←) → ↑ 🎒 > Этот компьютер > SWAP (E:) > 3434 > Н	lughes > V C Поиск: Hughes	
	Упорядочить 🔻 Создать папку	ii • 🔟	0
uto Refresh () > coed Menu eral ODU ware inlink ho noto colation noto Acceleration Dump nostics sa llation tall IC Stats IC IcIno IC Logs NFT Results	Hegaevies Accta P Adowiik cron Branc Branc Dooywernei Dooywernei Data (D) SWAP (E)	Дата изменения 22.05.2018 10.10 17анка с файлами 21.05.2018 18.32 21.05.2018 18.12 21.05.2018 14.18 Файл "СРG" 6 КБ Все файла (*.7) Открыть Отмен	v a
vanced signal SEC Config pload SBC Config binday Original Time INSTALL	1. Input Params	2. Pointing	3. Registration
File Upload Browse and Upload fi	0		
		E:\3434\Hughes\sbc.cfg Oбзор	

После загрузки sbc.cfg файла произойдет автоматический переход в меню инсталляции модема

1. Input Params		2. Pointing	3. Registration	1				
RE-INSTALL								
SBC State: 22.1.1 (Waiting for installation parameters	or terminal s	wap information)						
Current Tuning Status	Locked	Satelite / Beam ID / Outroute Number		EAM6 / 17 / 0				
Latitude (DD MM.MMM):			° North ▼					
Longitude (DDD MM.MMM):			° ' West ▼					
Satellite :			EAM6 Beam Override					
Advanced :			User Beam: 💌					
		Submit						
© 2015 HUGHES								

Ввод данных о местоположении антенного поста

Введите значения широты «Latitude» и долготы «Longitude» местоположения антенны в соответствующие поля в формате (ГГ°ММ,ММММ'). Выберите спутник EAM6 («Экспресс AM6») или EAM5 («Экспресс AM5»). Нажмите «Submit». Если координаты попадают в зону двух лучей, система предложит выбрать вручную «User Beam», в ином случае назначение «Beam» произойдет автоматически.

1. Input Params		2. Pointing	3. Registration	
RE-INSTALL				
SBC State: 22.1.1 (Waiting for installation parameters	or terminal swa	p information)		
Current Tuning Status	Locked S	Satelite / Beam ID / Outroute Number		EAM6 / 17 / 0
Latitude (DD MM.MMM):			56 ° 52.266 North ▼	
Longitude (DDD MM.MMM):			53 13.689 East T	
Satellite :			EAM6 Beam Override	
Advanced :			User Beam:	
		Submit		
		© 2015 HUGHES		

В появившемся окне «Pointing» проверьте правильность выставленных параметров:

RE-INSTALL NEXT >>	Hide SQF Graph
SBC State: 22.2.2 (Pointing in p	orogress - outroute locked)
Satellite Name	EAM6
Azimuth	207.002 °
Elevation	25.246 °
Antenna Tilt	0.149 °
Uplink Pol	Right-Hand (RH)
Beam Selected	15
Outroute ID	0

Elevation - угол места на спутник. Azimuth - направление на спутник.

Важно! Обратите внимание на значение «Uplink Pol» - поляризация должна совпадать с той, которую Вы установили на приемо-передатчике при монтаже антенны.

Если значение Uplink Pol не совпадает с поляризацией, выставленной на приемо-передатчике:

- 1. Выбранный луч совпадает со значением Beam Selected. Поляризация на приемо-передатчике установлена неправильно. Поменяйте поляризацию на приемо-передатчике (см. п. 4).
- 2. Выбранный луч не совпадает со значением Beam Selected. Вы находитесь в зоне, где модем видит лучи от спутника в разных поляризациях. Нажмите клавишу «RE-INSTALL», и поменяйте номер луча (значение «Beam»). Если модем увидит выбранный Вами луч значение «Uplink Pol» изменится. Если при дальнейшей юстировке антенны значение принимаемого сигнала «SQF» будет меньше 120-140, то выключите модем, поменяйте поляризацию на приемо-передатчике и заново введите данные о местоположении антенного поста, нажмите клавишу «RE-INSTALL». Посмотрите, какое значение принимаемого сигнала «SQF» будет в этом случае. Выберите поляризацию с наилучшим сигналом.

1. Input Params		2. Pointing	3. Registration
RE-INSTALL NEXT >> Hide SQ	FGraph		
SBC State: 22.2.2 (Pointing in progre	ss - outroute locked)		
Satellite Name Azimuth Elevation Antenna Tilt	EAM6 207.002 ° 25.246 ° 0.149 °	Max SQF	
Uplink Pol Beam Selected Outroute ID	Right-Hand (RH) 15 0	100	155
	Outrou	te SQF over the last one minute	
80			
62			
44 -			
26 -			
D8 -			
90 -			
72			
54 -			
36.			
18-			
0s -6s -1	2s 18s -24s	-30s -36s -42s	-48s -54s -1

Юстировка антенны

Установка расчетного угла места

Ослабить гайки фиксации антенны по углу места. Придерживая рукой зеркало антенны, в верхней точке, ослабить гайки точной регулировки угла места. Совместить риску угла места с расчетным значением угла. Поджать гайки точной регулировки. Если опора имеет отклонения от вертикали в какой-либо плоскости, шкала будет иметь погрешность на этот угол.



Установка расчетного азимута

Поджать гайки фиксации антенны на опоре так, чтобы антенна вращалась на опоре без люфта. Повернуть антенну на расчетный азимут.

Юстировка

Медленно поворачивать антенну влево вправо от расчетного угла на 15-20°. Если значение «SQF» не увеличится, то изменять на 2° угол места (до 10° вверх - вниз от



Проверить отклонение от вертикали возможно при помощи транспортира с прикрепленным к нему отвесом:

• Опора установлена вертикально, если угол наклона антенны, выставленный по риске, совпадает со значением угла на транспортире.

• Если значение угла на транспортире больше – опустите антенну, установив риску на угол меньший от расчетного на величину отклонения.

• Если значение угла на транспортире меньше – поднимите антенну, установив риску на угол больший от расчетного на величину отклонения.



расчетного угла) и повторять поворот по азимуту. Как только значение «SQF» начнет увеличиваться — зафиксируйте гайки фиксации антенны на опоре. Добейтесь максимального значения «SQF», вращая гайки точной регулировки угла места.

Зафиксируйте сначала гайки фиксации антенны по углу места затем гайки точной регулировки по углу места.

Не допуская люфта, ослабить четыре гайки фиксации антенны. Добейтесь максимального значения «SQF», вращая гайку точной настройки по азимуту. Затяните все болтовые соединения на антенне. Убедившись, что сигнал является максимальным, нажмите кнопку «Next».

Откроется страница поэтапной регистрации терминала в сети.

Регистрации терминала в сети

Все этапы выполняются автоматически. Дождитесь завершения подключения терминала к сети.

«Ranging» – автоматическая подстройка мощности передающего сигнала.

1. Input Params		2. Poi	inting	3. Registration	
RE-IN	ISTALL				
SBC S	tate: 0.0.0 (Fully operational)				
Ranged Numbe	Rate r of Good Bursts	OQPSK 512 1/2 50	Last Avg EsNo (dB) Number of Power Adjustment	s	18.0 1
0 * *	Ranging in Progress Waiting for Registration Associating with Network			In Progress Pending Pending	
		© 2015	HUGHES		

Примечание! Если этап «Ranging» выполняется более 10 минут – проверьте правильность введенных координат. Нажмите «RE-INSTALL» и заново введите координаты. Убедитесь, что Вы установили восточную долготу (East).

«Registration» - аутентификации и загрузка ключей шифрования.

1. Input Params	2. Pointing		3. Registration
RE-INSTALL RE-REGISTER			
SBC State: 22.3.2 (Registration in progress)			
Ranged Rate Minimum / Target (dB)	OQPSK 512 1/2 3.0 / 8.0	Ranging Sessions Initial / Final EsNo (dB)	3 18.0 / 7.6
Ranging Successful Registering with Network Associating with Network			Done In Progress Pending
	© 2015 F	HUGHES	

Примечание! Если при регистрации возникает ошибка 22.3.24 (Registration failed because terminal move not allowed) – терминал был ранее зарегистрирован в другом месте или на другом луче. Обратитесь в службу технической поддержки по e-mail: operator@izhteleport.ru, или по телефону: 8 (3412) 956-210 для деактивации данных терминала о предыдущем местоположении.

«Association» - подключение терминала к сети.

1. Input Params	2. Poir	nting	3. Registi	ration
RE-INSTALL RE-REGISTER				
SBC State: 22.3.3 (Waiting for configuration)				
Ranged Rate Minimum / Target (dB)	OQPSK 512 1/2 3.0 / 8.0	Ranging Sessions Initial / Final EsNo (dB)		3 18.0 / 7.6
Ranging Successful Registration Successful Associating with Network			Done Done In Progress	
	© 2015 H	IUGHES		

После завершения подключения терминала к сети ждем перезагрузки модема (около 10-15мин)

Важно! Не выключайте модем в течение процесса автоматической инсталляции

1. Input Params	2. Poin	2. Pointing	
RE-INSTALL RE-REGISTER			
SBC State: 22.3.5 (Terminal activation stage)			
Ranged Rate	OQPSK 512 1/2	Ranging Sessions	3
Minimum / Target (dB)	3.0 / 8.0	Initial / Final EsNo (dB)	18.0 / 7.6
Image: A start of the start	Ranging Successful		Done
1	Registration Successful		Done
1	Associated with Network [E	UB15RSCWGW0501]	Done
On-site Verification Tool (OVT) Terminal Service Activation			
	0.00151	101150	

Процедура инсталляции завершена!

1. Input Params	2. Poir	nting	3. Registration
RE-INSTALL RE-REGISTER			
SBC State: 0.0.0 (Fully operational)			
Ranged Rate	OQPSK 512 1/2	Ranging Sessions	3
/linimum / Target (dB)	3.0 / 8.0	Initial / Final EsNo (dB)	18.0 / 7.6
Ranging Successful			Done
Registration Successful			Done
Associated with Network [DUB15RSCWGW0501]			Done
Configuration Downloaded			Done
Installation Completed !!! [SAI 27531]			Done

После завершения активации начнется автоматическая загрузка конфигурационных файлов и дополнительного программного обеспечения. Вы можете контролировать процесс, набрав в адресной строке: http://192.168.0.1 и нажав клавишу «System Status»:

Russian Satellite Communications Company	Site Id:01TPRT-	Test	ESN:11158774	Diagnostic Code:0000-0000-(0000-0000	
	System Summary					
Home	State Code	12.8.	3 - Sending rangir	ng results		1
	Summary Operational State	Degra	ded			1
Connectivity Test	Data Allowance Remaining	60.0 0	βB			
Ruilt-In Solf Test	System Status					
Duit in our rest	Satellite Receive Status	Up				4
> Help	Satellite Transmit Status	Up				4
	LAN 1 Status	LAN 1 Status Up 1G FD				4
	LAN 2 Status	LAN 2	information may	not be available		1
	IP Gateway Association State	Associ	ated (Data IPGW	- DUB15RSCIGW11Z1A001A)		
	TCP Acceleration	Up				
	Web Acceleration Disabled				1	
	Suspension State	on State Not Suspended				4
	Software Download Status	Updat	ing			1
	WAN In	fo		LAN 1 Info	D	
	Satellite Receive Signal Strength		151	Packets Received	889	
	Data Packets Received		173	Packets Transmitted	647	
	Control Packets Received		6137			
	Bursts Transmitted		2343			
	Packets Transmitted		851			

Во время процесса загрузки конфигурационных файлов терминала необходимо подождать 10 - 15 минут для завершения подготовки модема к работе. Вы сможете подключиться к сети ИНТЕРНЕТ после завершения процесса автоматической инсталляции.

Терминал НТ 1100 готов к работе!

Если подключения к сети интернет не происходит то, отключите и подключите кабель Ethernet или программно отключите/включите сетевую карту и повторите попытку.

Приложение №1

Определение направления на спутник

Определение направления на спутник с помощью компаса

Известен азимут. Необходимо определить его на местности. В качестве примера: азимут 168 градусов:



Поворачивая шкалу, устанавливаем указатель компаса на нужный угол: 168 градусов

Удерживая компас в горизонтальном положении, поворачиваем его до тех пор, пока стрелка не укажет на 0 на шкале компаса

Выбираем и запоминаем какой-либо ориентир в указанном направлении. Это и есть направление на спутник.

Настройка IP адреса компьютера (для Windows 7)

Настройка автоматического получения IP адреса

Подключите компьютер к Ethernet-интерфейсу модема HT1100.



		X
По нажатию правой клавиши мыши на «Подключение по локальной сети» выберите «Свойства». В появившемся окне выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)», далее кнопка «Свойства»:	Общие Подключение IPv4-подключение: IPv6-подключение: IPv6-подключение: Coстояние среды: SSID: Длительность: Скорость: Качество сигнала: Сведения Свойства беспров Активность Отправлено — Байт: I Свойства (Свойства) Байт:	Сеть Доступ Подключение через: Аtheros AR9285 Wireless Network Adapter Исстроить Отмеченные компоненты используются этим подключением: Клиент для сетей Microsoft Клиент для сетей Microsoft Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft Потокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6) Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft Потокол Интернета версии 4 (TCP/IPv6) Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft Описание Протокол СР/IP - стандартный протокол глобальных свойстви обнаружения тополокол глобальных свойствующими сетями.
Установите параметры в соответ рисунком: - Получить IP-адрес авт - Получить адрес DNS-с	гствии с оматически ервера автоматически	ОК Отмена Свойства: Протокол Интернета версии 4 (ТСР/ІРv4) Свойства: Протокол Интернета версии 4 (ТСР/ІРv4) Сбщие Альтернативная конфигурация Параметры IP могут назначаться автонатически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора. Получить IP-адрес автоматически Использовать следующий IP-адрес: IP-адре
Закройте все окна нажатием кно	опки «OK».	 Окспользовать следующие адреса DNS-серверов: Предлочитаемый DNS-сервер: Альтернативный DNS-сервер: Альтернативный DNS-сервер:

Запустите на компьютере программу «Командная строка», для этого выполните следующие действия: нажмите кнопку «Пуск», «Все программы», «Стандартные», «Командная строка». Убедитесь, что Ethernet соединение между Вашим компьютером и модемом успешно установлено, запустив команду **ping «адрес терминала»** из командной строки.

IP адрес терминала, по умолчанию, **192.168.0.1**

🖼 Командная строка	- 🗆 ×
C:\Documents and Settings\Admin>ping 192.168.0.1	•
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:	
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128	
Статистика Ping для 192.168.0.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 0 мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек	
C:\Documents and Settings\Admin>_	-

Первоначальная инициализация модема Hughes HT1100 с передатчикам и ревизий Е и Т.

Если в процессе первоначальной установки или установки модема на котором был выполнен сброс в заводские установки Вы получаете System Status Code 3.1.1 (невозможность определить передатчик и считать с него параметры), то для

	n en	HT1100 Advanced Col an 10759095	nfiguration a	and Statistics C		
HUGHES	Sw Veru	91.7E.0.1.52 (M) 6.0.1.52 (F) 01/06/18	Diagnostic 10.00.01.44	Code 0000 5000 5050 5050 5000		
Auto Refresh	System 3	sere Code	0.00	(d.h.m.s) :01:44	75	able Memory 556 KB
Advanced Menu • General • Yieb Acceleration		LAN (eth0)			ShcStatus	
 Logs 	Interface State		tip ICON FD	Installation Status SBC State Code		init
Enterprise options	Ra Bates		19704	Come of the second s	Association	
	Tic Bytes		235164	Association State		CREATING_IPGW_PO
	55	Satellite (sat)		Association Time		N
	Rx Packets- Rx Pates		2	CMM Timetots Keep Alive Timeouts		
	Tic Packets		4	Association State Code		21.1
	Tic Bytes		. 4	TAP State Code ROHC Profiles		NO
		and the second second				

Figure 1: Advanced page with System Status Code 3.1.1; No ODU Detected

продолжения инсталляции необходимо использовать аттенюатор на 3 или 6 dB в зависимости от длинны кабеля между модемом и приемо-передатчиком или кабель длинной от 80 до 140 метров (длина зависит от фактического волнового сопротивления кабеля).



Используемые аттенюаторы должны поддерживать пропуск питания с мощностью не менее 27 Вт (DC 48V/0,57A или 35V/0,75 A), к примеру модель Holland PN FAMP-3HR или аналогичный, подключаемый кабелем.

Порядок действий следующий:

1. Отключите питание модема и установите аттенюатор 3dB между модемом и приемопередатчиком или примените кабель длинной от 80 м.



2. Подайте питание на модем, дождитесь его полной загрузки и проверьте получаемый System Status Code. Если он изменил значение на 22.1.х (22.1.1 к примеру) продолжайте процедуру инсталляции в обычном режиме.

Если System Status Code остался 3.1.1, замените аттенюатор на 6 dB или увеличьте длину антенного кабеля, согласно пункту №1.



Figure 3: Advanced page with System Status Code 22.1.1

 После завершения инсталляции, программное обеспечение на модеме будет обновлено до версии 6.0.1.52 или выше в автоматическом режиме и System Code примет значение 30.2.3 (это нормальное состояние). Так же по завершению инсталляции Diagnostic Code должен иметь значение 0000-0000-0000.

	System Status	System Information			
Site Id:01TPRT-	-Test ESN:11158	B774 Diagnostic Code:0000-0000	-0000-0000		
System Summary					
State Code	30.2.3 - Web accel	leration disabled via configuration	1		
Summary Operational State	Degraded	Degraded			
Data Allowance Remaining	60.0 GB		4		
System Status					
Satellite Receive Status	Up		1		
Satellite Transmit Status	s Up				
LAN 1 Status Up 1G FD					
LAN 2 Status LAN 2 information may not be available					
IP Gateway Association State Associated (Data IPGW - DUB15RSCIGW11Z1A001A)					
TCP Acceleration Up					
Web Acceleration	Disabled		×		
Suspension State	Not Suspended		1		
Software Download Status	Up to date		4		
WAN In	fo	LAN 1 In	fo		
Satellite Receive Signal Strength	150	Packets Received	3237		
Data Packets Received	1519	Packets Transmitted	3190		
Control Packets Received	51744				
Bursts Transmitted	19643				
Packets Transmitted	3193				

- ©2017 HUGHES
- После окончания процедуры инсталляции, отключите питание модема и удалите установленный аттенюатор, а длину кабеля приведите к нормальному значению (не более 40 м).
- 5. Подайте питание на модем, дождитесь его полной загрузки. Проверьте Status Code и Diagnostic Code, которые должны соответствовать значениям 30.2.3 и 0000-0000-0000 соответственно.

При дальнейшем перемещении модема и его реинсталляции (без процедуры сброса в заводские установки) применять аттенюаторы не обязательно.